



**Примечания:**

1. Обязательно подключение нулевого провода N при контроле фазных напряжений. Линейные напряжения вычисляются из фазных и  $3U_0$ .
2. При контроле только линейных напряжений нулевой провод не подключать.