



\* - в исполнениях для СВ и вводов, управление осуществляется сухим контактом

\*\* - до подачи тока при проверке цепь должна быть замкнута