



Схема подключения условная

* - в исполнениях для СВ и вводов, управление осуществляется сухим контактом
 ** - до подачи тока при проверке цепь должна быть замкнута